

**OBS: Motoren er en 2-takt motor som kræver olie i benzinen.**

Der skal benyttes den olie som findes i stangkassen



**Indholdet i en plastikbøtte svarer til den mængde olie som skal påfyldes 5 liter benzin.**



Hæld olien i tanken og påfyld derefter 5 liter benzin.

Vær omhyggelig med at denne dosering bliver fulgt, så vil motoren køre stabilt. Læg venligst den tomme bøtte med tilhørende låg tilbage i kassen



Husk at sætte den røde klemme i "dødmandsknappen" på motoren. Ellers kan den ikke startes. Klemmen sidder på tanken, hvor denne også skal sidde efter turen.